受信ファクスの紙出力設定の確認・設定手順

お使いの複合機の機種の手順を参照ください

RICOH IM C シリーズ 受信ファクスの紙出力設定の確認・設定手順	2
RICOH MP C/MP シリーズ 受信ファクスの紙出力設定の確認・設定手順	5

RICOH IM C シリーズ 受信ファクスの紙出力設定の確認・設定手順

1. 操作パネルの[設定]アイコンを押します。



2. [ファクス設定]を押します。



3. [受信設定]を押します。

コピー スキャナー	
🤡 ファクス設定	Q すべてを検索 設定トップ画面へ
よく使う設定	← よく使う設定
読み取り設定	発信元情報登録
送信設定	通信管理レポート自動印刷 する
受信設定	ナンバーディスプレイ設定
等入时許微設定	音量調節
その他	
	文書受信時の動作設定

4. [受信文書設定]を押します。

[3Ľ-	スキャナー	ファクス			, ? (
🎸 ファクス	z設定		Q	すべてを検索	設定トップ画面へ
よく使う設定		←受信	設定		
読み取り設定		受信文書設定	Ê		>
送信設定		受信モード	设定	目動受信	
受信設定		特定相手先調	设定	,	>
導入時詳細設定	2	Fコードボッ	クス設定		>
その他		蓄積受信文書	書ユーザー設定	しない	
		SMTP受信フ	アイル配信設定	き しない	
		€	谷		1

5. [文書受信時の動作設定]を押します。

コピー スキャナー	בפירכ]	. ? (
🤡 ファクス設定	্ব ৰশ	てを検索 設定トップ画面へ
よく使う設定	← 受信文書設定	
読み取り設定	文書受信時の動作設定	
送信設定	出力切り替えタイマー設定	 >
受信設定	自動印刷禁止設定	
∟受信文書設定	待機文書印刷	>
導入時詳細設定	受信文書蓄積エラー時設定	旧文書を消去して受信
その他	受信文書の蓄積先	ファクスメモリー
	∽ 	1

6. 「印刷」がする になっていることを確認し、[OK]を押します。

「**印刷**」がしない になっている場合は、[する]に変更してから[OK]を押してください。

3Ľ-	- スキャナー ファクス	k)		?	(
<u>لا</u>	文書受信時の動作設定		取消	ОК]-
読み	蓄積	しない		•	
送信	蓄積時の通知設定	通知しない			
受信	メモリー転送	する		•	
導2	メモリー転送設定	00001 🖂			
ZO	印刷	する		•	
		5			

RICOH MP C/MP シリーズ 受信ファクスの紙出力設定の確認・設定手順

1. [初期設定]アイコンを押します。

※本体操作パネル上に操作キーがある機種の場合、[初期設定/カウンタ]キーを押して手順3に進みます。

[]Ľ-	スキャナー	ファクス			? (
	かんたんコピー	<i> </i>	で かんたんファクス	かんたん文書印刷	
	メディアプリント&ス キャン	使用説明書	アドレス帳管理	やまた 初期設定	
	アプリケーションサイ ト	言語切り替え Language		M Y	
4	犬態確認	<u>م</u>			トップ

2. [本体初期設定]を押します。



3. [ファクス初期設定]を押します。

🧇 初期設定		終了
	〇〇 コピー/ドキュメントボックス 初期設定	
	ファクス初期設定	
	う プリンター初期設定	
	◎ スキャナー初期設定	
	拡張機能初期設定	▶ 調整/管理

4. [受信設定] タブを押します。

勿 ファクス初期設定			終了
基本設定 、 読み取り 設定 、 ジェ	送信設定	這 / 導入設定 /	
受信文書設定		SMTP受信ファイル配信設定	しない
受信モード切り替え	自動受信	両面印刷	しない
受信モード自動切り替え時設定	呼出回数: 6	しおり印字	する
受信モードタイマー切り替え	しない	センターマーク印字	する
特定相手先設定] [受信時刻印字	しない
特定相手先設定:リスト印刷] [受信文書印刷部数	1部
蓄積受信文書ユーザー設定	しない	給紙トレイ選択	自動選択
		1/2 🔺	■◇ ▼ 次へ

5. [受信文書設定]を押します。

🤕 ファクス初期設定	終了
基本設定 読み取り 送信設定 受保	調定
受信文書設定	SMTP受信ファイル配信設定 しない
受信セード切り替え 目動受信	両面印刷しない
受信モード自動切り替え時設定 呼出回数: 6	しおり印字する
受信モードタイマー切り替えしない	センターマーク印字する
特定相手先設定	受信時刻印字しない
特定相手先設定:リスト印刷	受信文書印刷部数 1部
蓄積受信文書ユーザー設定しない	給紙トレイ選択 自動選択
	1/2 🔺 前へ 🗌 💌 次へ

6. 「印刷」がする になっていることを確認し、[設定]を押します。

「印刷」がしない になっている場合は、[する]に変更してから[設定]を押してください。

コークコ系伝体の私佐も記合してノゼナい	
ノアンス文指時の動作を設定してください。	
蓄 積 しない	
メモリー転送する	
印 刷 する	
出力切替タイマー設定 自動印刷禁止設定 [印刷] が [しない] の場合、 [出力切替タイ [待機文書を印刷]は自動レポート出力に対して	 待機文書を印刷 マー設定]、[自動印刷禁止設定]、 有効です。